

**ENGLISH**

**Notebook Compatibility Chart**

Please check this chart to find compatible "Tip" and "Output Voltage Adjustment Device" for your notebook models. For Setup Procedures of your universal power adapter, please see the User Manual.

**FRANÇAIS (French)**

**Tableau de Compatibilité des Ordinateurs Portables**

Veillez vérifier ce Tableau pour trouver le "Bout" et le "Système d'Ajustement de Voltage de Sortie" compatibles avec le modèle de votre PC Portable. Pour les procédures d'installation de votre adaptateur électrique universel, veuillez consulter le Mode d'Emploi.

**DEUTSCH (German)**

**Notebook-Kompatibilitätstabelle**

In dieser Tabelle finden Sie den für Ihr Notebookmodell geeigneten „Tip“ und das richtige „Gerät zur Regelung der Ausgangsspannung“. In der Benutzeranleitung finden Sie Hinweise zum Setup und der Nutzung des Universal-Netzteils.

**DUTCH (Nederlands)**

**Notebook compatibiliteitslijst**

Gebruik deze compatibiliteitslijst om een compatibele "aansluiting" en "uitgangsvoltage regelapparaat" voor uwe notebook te vinden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor installatieprocedure van deze universele voedingsadapter.

**ITALIANO (Italian)**

**Scheda di compatibilità notebook**

Vi preghiamo di verificare la presente scheda per trovare il dispositivo di selezione voltaggio e il connettore adatti al vostro modello di notebook. Per procedure di impostazione del vostro Alimentatore Universale, prego fare riferimento al Manuale Utente.

**ESPAÑOL (Spanish)**

**Cuadro de Compatibilidad de la Computadora Portátil**

Por favor vea este cuadro para encontrar la "punta " y "Dispositivo para Ajuste de Voltaje" compatibles a sus modelos de Computadora Portátil. Para saber de los Procedimientos de Instalación de su adaptador para alimentación universal, por favor vea el Manual del Usuario.

Brand Name	Model Number	Voltage adjustment device	TIP	
ACER	<b>AcerNote</b> 330T, 350,352,355,356,358,361,370,370C,374 Series, 850C Series,370-373 Series,380,P100 <b>Aspire</b> 1300, 1300XC, 1302XC Series 1350, 1353LC, 1355LC, 1355LCi, 1356LCi Series,1400, 1400XC, 1400XV, 1403, 1403LC Series, 2000, 2000WLCi, 2000WLMi Series, 2001, 2001LCi, 2001WLCi, 2001WLMi Series, 2002, 2002LCi, 2002LMi Series, 2003, 2003LMi, 2003WLMi Series, 2010, 2012, 2012WLCi, 2012WLCi-XP, 2012WLCi-XP, 2012WLMi, 2012WLMi-XP, 2012WLMi Series, 2020, 2023, 2023WLCi, 2023WLMi, 2023WLMi Series, 2025, 2025WLMi Series, 2026, 2026WLMi, 2026WLMi Series <b>Extensa</b> 355 Series,450,455 Series,500,501,502,503,505 Series, 510,515,524 Series,600,605,610, 616,620 Series,650,660,670, 690 Series,700-712 Series <b>Travelmate</b> 200-213 Series, 220-222 Series, 230, 230X, 230XC, 230XV, 230XV Pro Series, 233, 233LC, 233X, 233XV, 233XVi, 234, 234LC Series, 260,261,261XC, 261XV Series,290,290ATI, 270, 270XV, 272, 272LC, 272XV, 272XVi, 273, 273XV Series, 280, 281XC, 283, 283LC, 283LCi, 283XV, 283XVi Series, 290E ,290LCi ,290LCi Home ,290LCi Pro, 290LMi Series, 290XCi, 290Xi, 290XMi, 290Xvi Series, 291LCi, 291LMi Series <b>TravelMate</b> 292, 292ELCi, 292ELMi, 292EXCi, 292LCi, 292LMi, 292Xci Series, 310-314 Series, 330-333 Series,340-347 Series, 350-354 Series, 360-364 Series,505-508 Series, 510 Series, 513-517, Series, 520, 520iT, 521, 521TE, 521TEV, 521TXV Series, 524, 524TE, 524TXV, 525, 525TE, 525TX, 525TXV Series, 600-604 Series, 610-614 Series, 620-623 Series, 630-633 Series, 650, 660, 710 Series, 720-723 Series, 730-739 Series, 740-744 Series,800 Series, <b>TravelMate</b> 6000, 6003, 6003LCi, 6003LMi Series, 8000, 8002, 8002LCi, 8002LCib Series, 8003, 8003LCi, 8003LMi, 8003LMib Series, 8004, 8004LMi Series, 8005, 8005LMi, 8005LMib Series, 8006, 8006LMi Series <b>TravelMate</b> C100, C102, C102T, C102TCi, C102Ti, C104, C104CTi, C104Ti Tablet PC Series,C110, C110CTi, C110Ti, C110TCi, C111, C111CTi, C111TCi, C111Ti, C111TCib Tablet PC Series, C300, C300XCi Tablet PC Series, C301XCi, C301XCi Tablet PC Series, C302, C302XCi, C302XMi, C302XMib Tablet PC Series, C303, C303XMi Tablet PC Series	Green (19V)	D	
	<b>AcerNote</b> 367D, 367T, 368D, 390-395 Series, <b>Anywhere</b> 1100LX,1120LX, <b>Tablet PC</b> C100, C110 ,C111 <b>Ferrari</b> 3000, 3200 Series <b>Extensa</b> 350 Series,365 Series,366,366D, 367 Series,367D/T,368 Series,368D,370 Series, 390-395 Series,550,560,570 Series,900 Series, Ess3-391T <b>TravelMate</b> 4000M, 4000WinDX4, <b>TravelMate</b> 420, 430 series	Green (19V)	C	
	<b>AcerNote</b> 950, 950C, 950CX	Black (20V)	C	
	<b>Aspire</b> 1200 <b>Tablet</b> TMC104TCi,TMC110TCi, MC110Ti	Black (20V)	D	
	<b>TravelMate</b> 512DX, 512T	Blue (16V)	C	
	<b>TravelMate</b> 5400M	Red (18V)	D	
	COMPAQ	100s Series, Notebook 100	Green (19V)	B
	<b>Aero</b> 8000		Purple (15V)	E
	<b>Armada</b> 100, 1100 Series, 4100 Series, 4200 Series, E500, E700Series, M300, M700 Series, V300 Series <b>Evo</b> N110 Series, N150 Series, N200 Series, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800 Series <b>Presario</b> 300 Series, 900 Series, 1500 Series,2800 Series,2900 Series, 2800 Series, 2900 Series, X1000, X1001 Series, X1000, X1001 Series, <b>Prosignia</b> 170, 190 Series <b>Tablet PC</b> TC-1000, TC-1100	Red (18V)	E	
	<b>Evo</b> N1000, N1000C, N1000V, N1015V, N1020V Series <b>Armada</b> 110, nc4000, nc4010, nc6000, nc8000, nr3600, nw8000, nx5000, nx7000, nx7010, nx9005, 9008, 9010	Green (19V)	E	

Brand Name	Model Number	Voltage adjustment device	TIP
	<b>Evo</b> N105 Series, N115 Series, N160, N180 Series <b>Presario</b> 700, 800 Series, 1000 Series, 1200 Series, 1400 Series, 1600, 1600i Series, 1700 Series, 1800, 1800t Series, 2100 2100Z Series, 2500 Series, 2700 Series, 3000 Series, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL <b>Prosignia</b> 150	Green (19V)	C
	<b>LTE</b> 5000, 6000 Series	Red (18V)	D
DELL	<b>XPS</b> M1720, M1210, M2010 <b>Inspiron</b> D820, D620, D520, D410, 9400, 6400, 640M, 1300 <b>Latitude</b> D410, D420, D510, D520, D610, D620, D820, X1 <b>Precision</b> M90, M65	Black (20V)	S*
	<b>Latitude</b> 450MC Series, 120L	Green (19V)	C
	<b>SmartStep</b> 200 & 250 computers	Green (19V)	D
	<b>Latitude</b> XP4100 Series	Green (19V)	A
EPSON	<b>Action Note</b> 700, Endeavor TK-300 Series	Blue (16V)	C
	<b>Action Note</b> 800, 866C, 880C/CX, 890, 890C, 895C, 900, 910C	Green (19V)	C
FUJITSU	<b>LifeBook</b> 200, 270Dx, 280Dx, 400, 420Dx, 435Dx, 500, 531T, 535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 585Tx1, 600, 635T, 635Tx, 635Tx1, 655Tx, 656Tx, 656Tx1, 675Tx, 690Tx, 700, 735Dx, 755Tx, 756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 900, 985Tx, 990Tx2, A4170, B112, B142, B2, B2130, B2131, B2545, B2562, B2566, B2610, B2620, B2630, B3010D, C340, C350, C352, C353, C360, C4120, C4235, C5130 <b>LifeBook</b> C5235, C6177, C6320, C6330, C6525, C6535, C6537, C6547, C6556, C6557, C6577, C6581, C6591, C6611, C6631, C6651, C7631, C7651, C7661, Celsius Mobile H, E2010, E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E5140, E5320, E5520, E6150, E6520, E6530, E6540, E6541, E6550, E6555, E6556, E6570, E6571, E6575, E6595, L440, L470, P1000, P1032, P1035, P1120, P2000, P2040, P2046, P2110, P2120, <b>FMV-BIBLO</b> FLX2H, LOOX S80B, S80B/W, S80C, S80C/W, T50E, T50E/W, T70E, T93B, T93B/W, T93C, T93C/W, MG12B, MG12B/C, MG12B/M, MG12C, MG12C/M, MG12D, MG13D, MG17D/A, MG50E, MG55E, MG70E, MG70E/ST, MG75E, MR16B, NB14B, NB14B/R, NB15B, NB15B/S, NB15B/T, NB16B, NB16B/M, NB16C, NB16C/ST, NB16C/T, NB16C/V, NB16CA, NB16CR, NB18B, NB18C, NB18C/T, NB18D, NB18D/D, NB18D/F, NB18D/L, NB18D/V, NB19D, NB19D/D, NB70E, NB70E/T, NH24C, NH24D, NH26C, NH28D, NH50E, NH70E, NH90E/T, NU, RS18D, RS18D/D, RS18D/ST, RS18D/T, RS50E/T, RS55E/T <b>LifeBook</b> P5010, P5010D, P5020, P5020D, S2010, S2020, S4510, S4542, S4546, S4572, S5582, S6010, S6110, S6120, S6120D, S6210, S700, S700D, LifeBook Stylistic 1200, 2300, 3400, 3500, LT C-500, LT P-600, ST4110, ST4110P, ST4120, ST4120P, ST4121, T3010D, <b>LifeBook</b> T3000, T3000D Tablet PC, X7595, <b>Point</b> 510, 1600	Blue (16V)	A
	<b>LifeBook</b> A1010, C2010, C2110, C2210, C2211, E4010, E4010D, E6624, E6634, E6644, E6654, E7010, E7110, L2010, L2020	Green (19V)	C
GATEWAY	450L, 400SD4, 400VTX, 400SP, 400SP plus, 450ROG, 450SX4, 450X, 450XL, 600L Series, 600YG2, 600YGR, M305, M305X, M350, M405CS, M405X, M500, M505X, M505XL, M675, <b>Tablet PC</b> , Tablet PC deluxe	Green (19V)	C
	<b>Solo</b> 600 Series, 1100, 1150 Series, 1200 Series, 1400, 1450 Series, 2100, 2150 Series, 2200 Series, 2300 Series, 2500, 2550 Series, 3100, 3150 Series, 5100, 5150 Series, 5300, 5350 Series, 9100, 9150 Series, 9300 Series, 9500, 9550 Series	Green (19V)	D
HP	<b>Deskjet</b> 450 Printer	Green (19V)	D
	<b>OminBook</b> 300, 425, 430, 500, 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, 2000, 2100, 2103, 2105, 3000, 3100, 3101, 4000, 4100, 4101, 4103, 4105, 4150, 5000, 5500, 5700, 6000, 6100, 7100, 7103, 7150, vt Series, vt6200, xt Series, xt1000, xt1500, xt6050, xt6200, XE, XE2, XE3 Series, xe4100, xe4200, xe4400, xe4500, zt1000, zt1500 <b>Pavilion</b> 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, 5100, 5200, 5400 Series, N3100, N3200, N3300, N3400 Series, N5100, N5200, N5300, N5400 Series, N6100, N6300, N6400 Series, xf125, xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, xh156, xh176, xh215, xh216, xh226, xh355, xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xt5300, xt5377, xt5366, xu155, xz133, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1100, ze1200 Series, ze4000, ze4100, ze4200, ze4300 Series, ze4400 Series, ze5000, ze5100, ze5200, ze5300, ze5400 Series, zt Series, zt3000, zu Series <b>Tablet PC</b> tr3000	Green (19V)	C
	<b>Pavilion</b> nc2400, nc4200, nc4400, nc6120, nc6220, nc6320, nc6400, nc8230, nc8240, nc8430, nw8240, nw8440, nx6110, nx6125, nx6310, nx6325, nx7400, nx8220, nx9420	Green (19V)	S*
HITACHI	<b>Vision Book</b> 133, 4000, Plus 4100, 4140, 4150	Blue (16V)	C
	<b>Vision Book</b> 5000, E & MX Series, Elite 8000, 8560 Series, Plus 5000 Series	Green (19V)	D
	<b>Vision Book Pro</b> 6000 Series, 7000 Series	Green (19V)	C
IBM	<b>ThinkPad</b> 240, 240X, 290, 365, 365XD, 380, 380D, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 760, 765, 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z, A Series, i1200, i1300, i1400-2621, i1500-2621, i1720, i1721, R Series, T Series, X Series, <b>TransNote</b> , X41 TABLET, X Series TABLET	Blue (16V)	C
	<b>ThinkPad</b> Z60M, Z60T, Z61T, Z61M, Z61E, R60E, R60, T60, T60P, X60S, X60	Black (20V)	L
	<b>ThinkPad</b> 310, 310D, 310E, 310ED, i1400-2611, i1500-2611, Workpad Z50	Green (19V)	D
LENOVO	C100, N100, V100	Black (20V)	L
NEC	<b>Ready</b> 120T	Purple (15V)	D
	<b>Ready</b> 220T, 230T, 330T, 340T, 360T, 440T, <b>Versa</b> 500, 550D, 2000 Series, 2000C, 2000D, 2200 Series, 2200C, 2205C, 2400, 2500, 2500CD, 2505, 2530, 5000, 5030, 5060, 5060X, 5080, 5080X, Versa C140, C150, C160, C320, Daylight 120, E120, FM320, FM500, FP520, FS800, Versa IGO3000, IGO5000, IGO6000, L320, Litepad 933, M300, M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, S800, S820, T400, Sxi Series, Vx, Vxi Series	Green (19V)	C

Brand Name	Model Number	Voltage adjustment device	TIP
	<b>Versa 6000 Series</b> , 60101H, 6030H, 6030X, 6050MH, 6050MX, 6050MT, 6200 Series, 6200MX, 6200NT, 6220, 6230, 6260	Red (18V)	B
	<b>Versa Fx, LX, Lxi Series, SX Series, Txi Series</b>	Purple (15V)	B
	<b>Versa Fxi</b>	Blue (16V)	B
PANASONIC	<b>Toughbook CF01, CF11, CF17, CF25, CF27, CF28, CF33, CF34, CF35, CF37, CF41, CF45, CF47, CF61, CF62, CF63, CF71, CF170, CF270, CF370, CF380, CF-M34, CF-V25, CF-V41</b>	Blue (16V)	A
	<b>Toughbook CF18, CF29, CF48, CF50, CF51, CF72, CF73, R1, T1, T2, W2, Y2</b>	Blue (16V)	C
	<b>Toughbook CF-V21, CF-V21P</b>	Green (19V)	A
PHILIPS	<b>TravelMate 570, NB470, NB570</b>	Green (19V)	C
SAMSUNG	<b>NoteMaster 486C/25</b>	Purple (15V)	B
	<b>Sens 500, 810, ProSens 500, 505, 520, 521, 525</b>	Black (20V)	A
	<b>Sens 700, 800</b>	Blue (16V)	A
SHARP	<b>PC3010, PC3020, PC3050, PC3060, PC3150</b>	Green (19V)	C
	<b>PC3030, PC3040, PC3070, PC3080, PC8700, PC8800, PC8900, PC9010, PC9020, PC9030, PC9050, PC9080, PC9340T, PC-S400</b>	Green (19V)	D
SONY	<b>Picturebook C1X, VAIO C1MHP, C1MV, C1MV/C, C1MVM/C, C1MVP, C1MVP/C, C1MW, C1VG, C1VXS Series, VAIO C1X Series (Not OEM), GR Series, SR, SRX Series, TR1, TR2 Series, TR3 Series, TR3A, TR3AP1, TR3AP2, TR3AP3, VAIO V505, V505A, V505AC, V505ACK, V505ACP, V505AK, V505AP, V505AX, V505AXP, V505B, V505BC, V505BX, V505BXP, V505D, V505DC1, V505DC11, V505DC1P7, V505DX, V505DXP, V505EC, V505EX, V505P, V505PB, V505R, VX Series, VX71P, Z1, Z1A, Z1A1, Z1AP1, Z1AP2, Z1AP3, Z1M, Z1R5P, Z1RA, Z1RAP1, Z1RAP2, Z1RAP3, Z1SP, Z1VA, Z1VAP1, Z1VAP2, Z1, Z1WA, Z1WAP, Z1WAMP1, Z1WAMP2, Z1WAMP3, Z505AX, Z505AXP</b>	Blue (16V)	A
	<b>VAIO 81, 700-748 Series, 800-838 Series(Not OEM), F, FR, FX, FXA Series, GRS, GRX Series, GX Series, NV, NVR Series, PG32, QR Series, QR10, QR20, R500, R505, R600 Series, X9, X18, X29, XE7, XE17, XG Series, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HE, Z505HS, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505LSK, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, Z600HEK, Z600LEK, Z600NE, Z600NEK, Z600RE, Z600TEK</b>	Green (19V)	A
TOSHIBA	<b>Libretto 20CT, 50CT, 70CT</b>		
	<b>Portege 120, 300CT, 310CT, 320CT, 610CT, 620CT, 635CT, 650CT, 660CT, 2000, 2010 Series, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, 4005, 4010 Series, 7000, 7100, 7200 Series, M100, M200, R100,</b>		
	<b>Satellite 210CS, 220, 225, 230CX, 300, 305, 310, 315 CDT &amp; CDS Series, 320, 325, 330, 335 CDT &amp; CDS Series Satellite 1400, 1405, 1410, 1415 Series, 1500, 1555, 1615, 1800, 1805 Series, 2000, 2060, 2065, 2095 Series, 2100, 2105, 2140, 2180 Series, 2210, 2250, 2400, 2405, 2410, 2415 Series, 2450, 2455, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595 Series, 2600, 2610, 2615, 2650XDVD, 2655, 2675, 2695 Series, 2700, 2715, 2755, 2775 Series, 2800, 2805 Series, 4000, 4005, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4060, 4070, 4080, 4085, 4090 Series, 4100, 4200, 4300, 4600 Series, 5000, 5005 Series, 5100 5105 Series, 5200, 5205 Series, A10, A15, M20, M30, M35, Pro 440, 445, 460 Series, 465 Series, 470, 480, 490 Series, 4200, 4220, 4260, 4280 Series, 4300 Series, 4600 Series, 5000, 6000, 6100 Series, M10, M15, T200, T3400C, T3400CT, T3440CT, T3480CT, T3490CT, T3600C, T3600CT,</b>		
	<b>Tecra 510CDT, 520, 520CDS/CDT, 530, 530CDS/CDT, 550, 550CDT, 700, 700CS, 700CT, 700CDT, 710, 710CDT, 720, 720CDT, 730, 730CDT, 730CS, 730XCDT, 740, 740CDT, 750, 750CD, 750CDM, 750CDS, 750CDT, 750DVD, 780, 780CDM, 780CDT, 780CDV, 780DVD, 8000, 8100, 8200, 9000, 9100, A1, M1, M2, M2V, S1 TE2100 Series</b>	Purple (15V)	B
	<b>Satellite 1000, 1005 Series, 1100, 1200, 1600, 1605 Series, 1625, 1675, 1695, 1700, 1715, 1730, 1735, 1750, 1755 Series, 2430, 2435, 3000, 3005 Series</b>	Green (19V)	C
	<b>T1900C, T1910CS, T1950CS, T1950CT, T2400, T4500, T4600, T4700, T4800, T4850, T4900</b>	Red (18V)	D
TWINHEAD	<b>P88, P88TE, SlimNote 910CV, 9133TV, 9133TZ, 9150TZ, 9166TZ, VX, VXE, VXE3</b>	Green (19V)	C
	<b>SlimNote 5, 9, 9T, 9TE, 550S, 575, 600D, 875CX, 875TX, 890CX, 890TX, 5100C, 5100S, 5100T, 6100, 6120CX, 6120TX, 8100CX, 8100TX, 8120TV, 8120TX, 9100</b>	Green (19V)	D
VIEWSONIC	<b>Viewpad 100 Super PDA computers</b>	Green (19V)	C
	<b>Viewpad 1000 Tablet PC</b>	Blue (16V)	C
	<b>Viewpad V1250, V1250S Tablet PC</b>	Black (20V)	C
WINBOOK	<b>Winbook CJ, J1, N Series, Si Series, Si2, X Series, X1, X2, X4, XL, Xli Series, XP, XP5, XP5Pro Series, Z Series, 6020</b>	Green (19V)	C
	<b>Winbook FX, 7400</b>	Green (19V)	D
	<b>5100C</b>	Blue (16V)	C

(\*) Note: Tip S will operate the laptop but will not recharge the battery.

Note: Tip S fera fonctionner le portable mais ne sera pas recharger la batterie.

Notiz: Tip S wird den notebook funktionieren lassen aber es wird wieder die Batterie nicht aufladen.

Opmerking: Tip S zal de draagbaar computer opereren maar wil niet herladen de batterij.

Nota: Tip S farà funzionare il notebook ma non ricaricherà la batteria.

Nota: Tip S funcionará el portátil pero no recargar la bacteria.